

GOLDSMART

MP3-153



Dijital MP3 Oynatıcı

Kullanma Kılavuzu

ÖNEMLİ HATIRLATMA

- Ürünü çok soğuk, sıcak, nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız.
- Ürüne bilgisayardan veri transferi yaparken ya da formatlarken, ürün ile bilgisayar bağlantısını kesinlikle kesmeyiniz. Aksi halde ürüne zarar verebilir ve anormal çalışmasına neden olabilirsiniz.
- Ürünü sorumlu firma dışında kendiniz yazılım yüklemeye çalışmayınız. Aksi haledde ürüne zarar verebilir ve anormal çalışmasına neden olabilirsiniz.
- Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Bu gibi durumlarda yetkili servise başvurunuz. Aksi haledde ürüne zarar verebilir ve anormal çalışmasına neden olabilirsiniz.
- Ürüne darbe uygulamayınız.
- Ürünü kimyasal temizleyiciler ile temizlemeyiniz. Kuru ve yumuşak bir bez ile ürünü siliniz.

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmesiniz değiştirilebilir.

ÖZELLİKLER

- Dahili 4GB hafıza
- LCD Ekran
- MP3, WMA, WAV formatlarındaki müzik dosyalarını oynatabilme
- Şarkı sözü görüntüleme
- TXT formatındaki metin dosyalarını görüntüleme
- Dahili mikrofonu sayesinde sesinizi WAV müzik formatlarında kaydedebilme
- Doğrudan USB porttan bilgisayara bağlanabilme
- USB bellek olarak kullanabilme
- Farklı ekolayzer mod seçenekleri
- Çoklu dil desteği
- 1 adet AAA pil ile çalışma

TUŞLAR



Genel	Cihaz açma/kapama	▶ tuşuna uzun basınız.
	Menü geçişleri	< >
	Seçenek seçimi	M
	Bir önceki menüye dönme	M tuşuna uzun basınız.
	Tuşları kilitleme/açma	HOLD
	Direkt kayıt	REC
Müzik	Parçayı oynatma/bekletme	▶
	Bir sonraki şarkıya geçme	>
	Hızlı ileri alma	> tuşuna uzun basınız.
	Bir önceki şarkıya geçme	<
	Hızlı geri alma	< tuşuna uzun basınız.
	Şarkı sözü görüntüleme	M tuşuna 2 saniye basınız.
	Şarkı sözü durdurma	M
	Ses seviyesi artırma	+
	Ses seviyesi azaltma	-

MÜZİK

Müzik menüsüne girmek için M tuşuna basınız. ▶|| tuşu ile müzik oynattıktan sonra tekrar M tuşuna basarsanız aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz.

Tekrar Modu

Tekrar moduna girmek için M tuşuna basınız. Girdiğiniz menüde tekrar modlarını göreceksiniz. Bu modlardan istediğinizi seçerek parçaların nasıl oynatılacağını kendiniz karar verebilirsiniz:

Normal: Cihaz hafızasında bulunan bütün parçalar birkez oynatılır ve oynatma işlemi durur.

Biri tekrar: Seçilen parça sürekli tekrarlanır.

Klasör: Seçilen klasörün içerisinde bulunan bütün parçalar birkez oynatılır ve oynatma işlemi durur.

Klasör Tekrar: Seçilen klasörün içerisinde bulunan bütün parçalar sürekli tekrarlanır.

Tümü Tekrar: Cihaz hafızasında bulunan bütün parçalar sürekli tekrarlanır.

Karışık: Parçalar karışık olarak oynatılır.

Tanıtım: Her parçanın ilk 10 saniyesi oynatılır.

Ekolayzer Modu

Ekolayzer moduna girmek için M tuşuna basınız. Girdiğiniz menüde 7 adet ekolayzer modu göreceksiniz: Normal, Rock, Pop, Klasik, Soft, Jazz, DBB.

A-B Tekrar Modu

A-B tekrar seçeneğinin üzerine gelip M tuşuna basınız. Başlangıç noktası olan A noktası seçmek için ileri tuşuna basınız, bitiş noktası olan B noktasını seçmek için ileri tuşuna tekrar basınız. Artık seçtiğiniz A ve B noktaları arasında parça oynamaya başlayacaktır. Bu işlemi iptal edip normal oynatmaya geçmek için M tuşuna basınız.

A-B Tekrar Sayısı

Seçtiğiniz A-B tekrarnın ne kadar oynayacağını bu menüden ayarlayabilirsiniz. Bunun için M tuşuna basarak menüye giriniz. Ekranda A-B tekrar sayısının belirtildiği bir çubuk göreceksiniz. Çubuğun değerini ileri/geri tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

A-B Tekrar aralığı

Seçtiğiniz A-B tekrarı ayarladığınız tekrar sayısı ile arka arkaya oynayacaktır. Bir önceki A-B tekrarı ile bir sonraki A-B tekrarnın arasındaki bekleme süresini bu menüden ayarlayabilirsiniz. Bunun için M tuşuna basarak menüye giriniz. Ekranda A-B tekrar aralığı süresinin belirtildiği bir çubuk göreceksiniz. Çubuğun değerini ileri/geri tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Şarkı Sözü görüntüleme

Şarkı sözü bulunan parça oynatılırken M tuşuna ekrana şarkı sözü gelene kadar basılı tutunuz.

Not: Şarkı sözünü görüntülemek için parçanın .lrc uzantılı şarkı sözü dosyası müzik dosyası ile aynı klasörde bulunmalıdır. Ve müzik dosyası ile şarkı sözü dosyası aynı isimli olmalıdır. Aksi halde şarkı sözü görüntülenmez.

Dosya Silme

Parça oynatılıyor ise ►|| tuşu ile parçayı bekletiniz. Daha sonra M tuşuna basınız. Görüntülenen menünün seçeneklerinde "dosyayı sil" ve "tümünü sil" seçenekleri görüntülenecektir.

Dosyayı silme: Dosyayı sil seçeneğine gelip M tuşuna bastığınızda ekranda dosyanın silinmesi konusunda bir sorgu mesajı görüntülenir. Dosyayı silmek için ileri/geri tuşlarını kullanarak "YES" seçeneğinin üzerine; silmemek için "NO" seneğinin üzerine gelip M tuşuna basınız.

Tümünü Sil: Seçeneğe gelip M tuşuna bastığınızda ekranda tüm müzik dosyalarının silinmesi konusunda bir sorgu mesajı görüntülenir. Tüm müzik dosyalarını silmek için ileri/geri tuşlarını kullanarak "YES" seçeneğinin üzerine; silmemek için "NO" seneğinin üzerine gelip M tuşuna basınız.

KAYIT

Kayıt menüsüne girmek için Kayıt seçeneğine geliniz ve M tuşuna basınız. Kaydı başlatmak ve bekletmek için ►|| tuşuna basınız ya da direkt cihazın üzerinde bulunan REC tuşuna basınız. Kaydı sonlandırıp kaydetmek ve çıkmak için M tuşuna uzun basınız. Aşağıdaki menüye girmek için hiçbir işlem yapmadan M tuşuna kısa basınız:

Kayıt Tipi: 32kbps, 64kbps kayıt bit hızını bu menüden ayarlayabilirsiniz.

Not: Kayıt yapmadan önce hafızada yeterli yerinizin olup olmadığını kontrol ediniz.

SES

Ses menüsü ile kaydedilen ses müziklerini dinleyebilirsiniz. Bu menünün ayarlamaları müzik menüsü ile aynıdır. Ses menüsü seçenekleri ile ilgili müzik menüsü anlatımlarını referans alınız.

AYARLAR

Ayarlar menüsüne girmek için Ayarlar seçeneğine geliniz ve M tuşuna basınız. Aşağıdaki seçeneklere ileri/geri tuşlarını kullanarak geliniz ve seçeneklerin içeriğine girmek için M tuşuna basınız.

Saat: +/- tuşları ile yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye seçeneklerine geliniz. Geldiğiniz seçenekte ayarlama yapmak için ileri/geri tuşlarını kullanınız. Ayarladığınız zamanları onaylayıp çıkmak için M tuşuna basınız.

Arka Işık: Cihazın hiçbir tuşuna basmadığınız andan itibaren ayarladığınız süre sonunda ekranın arka ışığı sönecektir. Arka ışık süreleri 0-30 sn arasındır. 0 sn'nin anlamı: arka ışık sürekli açık. Süreyi ayarlamak için ileri/geri tuşlarını kullanınız ve seçeneği onaylamak için M tuşuna basınız.

Dil: Menü dil seçeneğini ileri/geri tuşları ile seçebilirsiniz.

Oto kapanma: Otomatik kapanma ve uyku süresini ayarlanabilirsiniz:

Kapanma süresi: Cihazın hiçbir tuşuna basmadığınız andan itibaren ayarladığınız süre sonunda cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik kapatma süreleri 0-60 sn arasındır. 0 sn'nin anlamı: otomatik kapatma kapalı.

Kontrat: İleri/geri tuşları ile 1'den 15'e kadar olan kontrast seçeneklerini seçebilirsiniz.

VERİ TRANSFERİ

Adım 1: Cihazınızı bilgisayarınıza takınız. Bilgisayarınızın Bilgisayarım simgesine giriniz orada çıkanlabılır disk simgesini göreceksiniz.

Adım 2: Çıkanlabılır diske çift tıklayarak içeriğine giriniz.

Not: Diskin içeriğine girdiğinizde cihazı bilgisayarınızdan çıkarmayınız ya da cihazı kapatmayınız. Aksi durumda cihaz verilerinde kaybolma olabilir ya da cihaza zarar verilebilir.

Adım 3: Diskin içine istediğiniz dosyaları sürüleyerek atabilirsiniz. Diskin içinde klasör oluşturabilirsiniz. Bütün yaptığınız veri transferleri bittikten sonra cihazı bilgisayarınızdan çıkarabilirsiniz.

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERSİNDE ÜZERİNDEKİ ADRESE POSTALAYIN, FAX VEYA E-MAIL YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN.
0212 693 02 24- info@goldmaster.com.tr

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

Not: Cihaz tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez.



Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi

MENEKŞE SOK. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Fax : 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr