

GoldMaster



COMET-D2

Ses Sistemi

Kullanma Kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKE UYARISI

- * Lütfen talimatları okuyunuz ve saklayınız.
 - * Uyarılara dikkat ediniz.
 - * Tüm talimatları dikkate alınız.
 - * Cihazı çalıştırmadan önce cihaz üzerinde oluşan tozlanmaları siliniz.
 - * Üretici firmanın talimatları doğrultusunda bağlantılarını yapınız.
 - * Hoparlörleri zarar gelmeyecek ve düşmeyecekleri uygun bir yere koyunuz.
 - * Hoparlörleri suya yakın yerlerde kullanmayınız ve nemli ortamlarda bırakmayınız.
 - * Hoparlör deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız, Elektrik çarpması riski doğabilir, ve uygun havalandırma şartları için hoparlörlerin çevresinde yeterli boş alan sağlayınız.
 - * Kalorifer, soba, gibi cihazların yakınında asla hoparlör sisteminizi kurmayınız.
 - * Hoparlörleri sadece bilgisayarın veya ses aygıtının ses hattı çıkışından çalıştırınız.
-
- * Güç kablosunun ayak altında olmamasına dikkat ediniz.
 - * Sadece imalatçı tarafından verilen aksesuarları kullanınız.
 - * Daha fazla koruma için hoparlörleri elektrik prizinden çıkarmadan önce bilgisayarınızı kapatın.
 - * Sistem uzun zaman kullanılmıyacaksa, lütfen enerji kablosunu prizden çıkartınız.
 - * Herhangi bir yolla sistemin zarar görmesi; güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi veya cisimlerin içeri düşmesi, nem tutması cihazın normal çalışmasını veya bozulmasına neden olabilir.
 - * Tüm bakım onarımının nitelikli personel tarafından yapılması önerilir.
 - * Yanan mum gibi yanıcı kaynakları sisteme yaklaştırmayınız.
 - * Priz Sistemi yakınında olmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
 - * Ürün tasarımı ve özellikleri bildirim gerektirir. Bu özelliklere ürün ana özellikleri, yazılım, yazılım sürücüler ve kullanım kılavuzu dahildir. Bu kullanım kılavuzu ürün için genel bir başvuru rehberidir

UYARI:

**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİSTEMİ,
YAĞMURLU YADA NEMLİ ORTAMLARDA AÇMAYINIZ,**

HOŞGELDİNİZ:


GoldMaster Hoparlör sistemini satın aldığınız için Teşekkür Ederiz.

GoldMaster hoparlör sistemi üstün kalitede üretilmiş ve yüksek performanslı ses sistemidir.

Hoparlör sistemini CD,Mp3 ve DVD oynatıcınıza veya PC, TV veya video oyun sistemlerinize bağlayabilirsiniz.

PAKET İÇERİĞİ:

- ★ 5 Uydu hoparlör
- ★ 1 Subwoofer
- ★ 1 uzaktan kumanda
- ★ 1 RCA-Stereo kablo
- ★ 1 Kullanma Kılavuzu
- ★ 2 Sinyal hattı(RCA-RCA jak)
- ★ 2x8 M kabl0 + 3x3 M cable



HOPARLÖR YERLEŞİMİ:


SUBWOOFER

Tüm Stereo sesleri uydu hoparlörler aracılığı ile alırsınız. Subwoofer stereo ses içermez ve ses yönlü değildir. Sonuç olarak, subwoofer'ı uydu hoparlörleri ile ilişkili belirli bir yere koymak zorunda değilsiniz. Subwoofer' ı,zemin'e, duvar yakınına yada odanın köşesine koyulduğunda en iyi ve verimli bir şekilde ses ve bas özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

UYDU HOPARLÖRLERİ.

Ön uydu hoparlörlerini ekranın sağına dinleme zevkinize göre uygun bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Arka hoparlörleri az biraz gerinize veya kablunun izin verdiği ölçüde gerinize yerleştirebilirsiniz. Merkez uydu hoparlörünü monitor üst yada alt ortasına yerleştirebilirsiniz. Tüm uydu hoparlörlerini duyma düzeyinin biraz üstünde kalacak şekilde yerleştirilirse en memnun edici ses kalitesi elde edilmiş olur.

Note : Tüm uydu hoparlörleri manyetik korumalıdır ve TV yada bilgisayar monitörü yanına sesde herhangi bir bozulma olmaksızın yerleştirilebilir.




BAĞLANTI ŞEKLİ

UYARI:

Tüm bağlantıları yaptıktan sonra hoparlör sisteminin elektrik fişini prize takınız. İlk çalıştırma esnasında , aşağıda belirtildiği gibi bağlantı adımlarını takip ederek bağlantılarınızı gerçekleştiriniz. Bu bağlantıları gerçekleştirme hızlı ve kolaydır. Basit bir şekilde ses kaynağının girişlerini bağlayın ve uydu hoparlörlerini subwoofer'ın arkasına bağlayınız.

UYDU HOPÖRLERİ

Uydu hoparlörleri subwoofer' a bağlanmalıdır. Bağlantıları aşağıdaki gibi ve doğru kabloyu kullanarak yapabilirsiniz.




GİRİŞLER:

Bu system ve ses kaynakları arasında değişik bağlantılar yapılabilir. Eğer bu hoparlör sistemini PC ses/PC oyun, DVD oynatma, oyun konsolu veya taşınabilir ses cihazları (örneğin Mp3 veya taşınabilir CD player) için kurarsanız, uygun bölüme geçebilirsiniz.


2- KANAL/TV/ VCD OYNATICI

1. Bir RCA-RCA jaklı pc sinyal kablosu
2. RCA jakını Subwoofer AUX/CD/VCD girişine takınız.
3. Sinyal kablosunun diğer ucunu ses cihazının çıkışına bağlayınız.




2-KANAL/STEREO SES KARTLARI

1. Bir Stereo-RCA jaklı sinyal kablosu,
2. RCA jakını subwoofer'in AUX girişine takınız.
3. Sinyal kablosunun diğer ucunu ses cihazının çıkışına bağlayınız.




3-KANAL /5.1 DVD OYNATICI


1. RCA-RCA jaklı kabloyu subwoofer'ın arkasına bağlayınız.
2. RCA jakını subwoofer'ın AC/3 girişine takınız.
3. Sinyal kablosunun diğer ucunu ses cihazının çıkışına bağlayınız.



UZAKTAN KUMANDA VE FONKSİYONLARI:



1. STANDBY
2. SESSİZ
3. CD/VCD (CD/VCD Giriş seçimi)
4. AC-3 (AC-3 Giriş seçimi)
5. AUX(Aux Giriş seçimi)
6. ÖN+ (Ön Hoparlör ses yükseltme)
7. ÖN- (Ön Hoparlör ses azaltma)
8. MERKEZ +(Merkez Hoparlör ses yükseltme)
9. MERKEZ - (Merkez Hoparlör ses azaltma)
10. SIFIRLA (Fabrika ayarlarına geri dönüş)
11. SUB+(Subwoofer ses yükseltme)
12. SUB-(Subwoofer ses azaltma)
13. SES-(Tüm sistemin sesini azaltma)
14. SES +(Tüm sistemin sesini yükseltme)
15. ARKA-(Arka hoparlör ses azaltma)
16. ARKA+ Arka hoparlör ses azaltma)
17. 5.1 CH (5.1 çıkışı)
18. 2.1 CH(2.1 çıkışı)
19. SUB(bassı artırır)
20. DSP1(Ses efekti 1)
21. DSP2(Ses efekti 2)
22. DSP3(Ses efekti 3)
23. DSP4(Ses efekti 4)
24. DSP5(Ses efekti 5)
25. DSP6(Ses efekti 6)




- A. 5.1 LED (LED yanar, 5.1çıkış modu seçildiğinde)
- B. 2.1LED (LED yanar, 2.1çıkış modu seçildiğinde)
- C. AC-3 LED (LED yanar, AC-3 girişi seçildiğinde)
- D. CD/VCD LED (LED yanar, CD/VCD girişi seçildiğinde)
- E. CD/VCD LED (LED yanar, CD/VCD girişi seçildiğinde)
- F. MASTER LED (LED yanar, ana ses ayarlandığında)
- G. FRONT LED (LED yanar, Ön hoparlör sesi ayarlandığında)
- H. CENTER LED(LED yanar,Merkez hoparlör sesi ayarlandığında)
- İ. REAR LED (LED yanar, Arka hoparlör sesi ayarlandığında)
- J. WOOFER LED(LED yanar, woofer sesi ayarlandığında)
- K. 2.1/5.1 (2.1çıkış modunu veya 5.1çıkış modunu seçmek için)
- L. VOLUME (Farklı kanalların ses kontrolünü yapmak için)
- M. STANDBY (Sistemi Açma/kapama)
- N. IN.SLECT (Farklı girişler seçmek için)
- O. MIC1 (Microphone jak girişi 1)
- P. MIC2 (Microfon jak girişi 2)
- Q. VOLUME(Saat yönünde çevrildiğinde ses artar, tersi yönde çevrildiğinde ses azalır.)

CİHAZI ÇALIŞTIRMAK

1. Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra, güç kablosunu elektrik prizine bağlayınız. Hoparlör sistemi şu anda çalışmaya hazırdır.
2. Ses cihazını açınız.
3. Sistemi subwooferin arkasındaki Açma/Kapama tuşuna basarak açınız. Enerji geldiğinde, Mavi LED yanacaktır.

SİSTEMİ KULLANMA

1. Doğru ses cihazını seçmek (örnek olarak)



2. Sisteminiz çalışırken 5.1/2.1 durumunu seçiniz.
3. Her kanalın sesini uzaktan kumandayı kullanarak yada ön paneldeki butonlar aracılığı ile ayarlayınız.
4. Farklı fonksiyonları kullanınız:
 - a. Ses : DSP1-DSP6 CD çalarken farklı sesleri almanızı sağlar.
 - b. SUB fonksiyonu: daha etkili bas efekti almanızı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fonksiyonlar:

- * Dolby Dijital AC-3 /THX
- * Full Fonsiyonlu Uzaktan Kumanda Fonksiyonu
- * Full Fonsiyonlu Digital LED göstergesi
- * Aşırı Voltaj ve yük binmesine karşı kendinden Koruma
- * Stereo girişi için Virtual surround efekti
- * Karaoke fonksiyonu (2 Çıkış)
- * Seçilebilir 5 farklı ses etkisi
- * Manyetik korumalı

Ses seviyesi(SPL) : 150dB

Çıkış gücü (RMS) : 125W (50W (subwoofer) + 15Wx 5 (uydu))

P.M.P.O : 3500 W

Subwoofer : 50W/kanal 8" inch / 4Ω

Uydu hoparlörler : 15W/kanal, 4Ω

Frekans Aralığı : 20Hz-20kHz(-10dB)

Sinyal/Gürültü oranı : >80dB

Güç kaynağı : AC220/50~60Hz

Giriş : Aux, AC-3, VCD/DVD

Manyetik koruma

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



Üretici Firma

AYYILDIZ ELEKTRİK EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye

Fax : 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr

E-mail : info@goldmaster.com.tr